

HOW TO USE ...

WALL TAPE

45569



Riss – Reparaturband! Zuerst den Riss in der Wand gründlich reinigen.



Danach unser Wall Tape einfach über den zu verdeckenden Riss kleben.



Glatt streichen



Danach einfach mit einer unserer Farbwalzen übermalen. So leicht können Risse und Spalten unsichtbar gemacht werden. Eh'klar!



Video:

<https://www.schuller.eu/de/p/wall-tape>

