

HOW TO USE ...

EASYSAND DS1220

02065



1 Schleifdiskette anbringen

Die Löcher der Schleifdisketten müssen deckungsgleich mit den Löchern auf dem Schleifpad der Maschine sein. Die Haftung erfolgt durch den Klettverschluss.



2 Griff

Danach den Griff anschrauben.



3 Schlauch und Beutel

Schlauch für den Absaugbeutel am Gerät sowie am Absaugbeutel anbringen.



4 Abführung des Schleifgutes

Es existieren eine interne und eine externe Abführung der Staubpartikeln. Das 8-löchige interne Abführungssystem ist für den feinen Staub konzipiert, sodass an Wänden und Decken eine optimale Absaugung des Staubes garantiert ist.



5 Einfacher geht's nicht!

Der 1220 Watt starke Handschleifer saugt sich durch ein Vakuum an die Oberfläche an und ermöglicht ein ermüdungsfreies Arbeiten. Eh'klar!



6 Ersatzteile

Benötigte Ersatzteile sind unter der Artikelnummer 9928.. erhältlich.



Video:

<https://www.schuller.eu/at/p/easysand-ds1220>

