

JAK NA TO...

EASYSAND DS1220

Ruční bruska 02065



1 Připevněte brusný kotouč

Otvory brusných kotoučů musí být shodné s otvory na brusné podložce přístroje. Přilnavosti je dosaženo pomocí suchého zipu.



2 Rukojeť

Poté přišroubujte rukojeť.



3 Hadice a vak

Připojte hadici k přístroji a sacímu vaku.



4 Odstranění brusného prachu

Existují interní a externí systémy odsávání prachových částic. Vnitřní odsávací systém s 8 otvory je určen pro jemný prach, takže je zaručeno optimální odsávání prachu ze stěn a stropů.



5 Jednodušší už to být nemůže!

Ruční bruska s příkonem 1220 wattů se sama přisává k povrchu pomocí podkladu a umožňuje nenamáhavou práci. No jasně! Eh'klar!



6 Náhradní díly

Potřebné náhradní díly jsou k dispozici pod číslem položky 99280.



Video:

<https://www.schuller.eu/at/p/easysand-ds1220>

