

Schuller Eh'klar Polska Sp. z o.o.  
ul. Kościelna 21  
PL- 43-450 Ustroń  
Tel. +48 33 857 90 88  
Fax: +48 33 857 90 89  
E-mail: [poland@schuller.eu](mailto:poland@schuller.eu)  
[www.schuller.eu](http://www.schuller.eu)

**Schuller  
Eh'klar**

Lipiec 2011

## Prisma Color Email Spray – emalia sanitarna w spray'u

Numer artykułu:

91076	Prisma-Color emalia	biały
-------	---------------------	-------



**Opis:** Prisma Color spray sanitarny jest spray'em emaliowym na bazie żywicy akrylowej, który został skomponowany specjalnie do dekoracji i ochrony wszystkich powierzchni ceramicznych. Jest odpowiedni również do retuszowania drobnych zarysowań. Przylega do wszystkich powierzchni bez podkładu. Zalecane obszary zastosowania to wszelkie zewnętrznie umiejscowione elementy umywalk, wanien oraz kafelek/płytek w pomieszczeniach sanitarnych i kuchniach, nie wchodzące w bezpośredni kontakt z wodą. Nadaje się również do elementów stalowych, ze stali nierdzewnej, aluminium, kamienia, drewna, tektury, polietylenu, polipropylenu, PVC, itp. Nie nadaje się do styropianu oraz podłóg ceramicznych. Pojemnik posiada specjalny zawór samooczyszczający.

**Stosowanie:** podłoże musi być czyste, suche i odtłuszczone. Rdzewiejące miejsca na powierzchniach metalowych należy zagruntować środkiem antykorozyjnym. W przypadku nanoszenia kilku warstw, należy odczekać 3-5 minut do przeschnięcia pomiędzy każdą z warstw. Po 24 godzinach lakier zasycha w dużym stopniu. Tekstura powierzchni jest wówczas szorstka i elastyczna. Idealne utwardzenie uzyskuje się po upływie 72 godzin. Następnie uzyskana powierzchnia może być czyszczona zwykłymi domowymi detergentami (bez alkoholu i rozpuszczalników, bez szorowania).